

Inför ozonbehandling:

Innan en luktborttagande ozonbehandling påbörjas bör vissa förberedelser vidtas.

Dessa inkluderar att:

- täppa för frånluftsventiler i de utrymmen som ska behandlas,
- öppna upp skåp, garderober, luckor, etc. så att ozonet kan komma åt alla utrymmen ordentligt,
- hänga upp eventuella illaluktande kläder,
- tätta dörrspringor eller avgränsa med byggplast om dörr saknas,
- anslut enheten, vrid tidtagaren medurs och välj tid - tidsintervallet är mellan 5 minuter och 120 minuter
- enheten stängs av automatiskt när den når den förinställda tiden.

OBS: Det är viktigt att inga personer, djur eller växter finns i utrymmet under ozonbehandlingen.

Efter ozonbehandling:

När Ozogeneratoren varit avstängd i en timme, ska fönster öppnas för att vädra.

Skadeverkning:

Ozonering i offentlig miljö måste göras med största försiktighet: Allt som är oxiderbart, såsom växter, kromade detaljer, gummi och läder m.m. kan skadas vid behandlingen.

Ozonering av luft i offentliga lokaler bör endast ske under mycket kontrollerade former och det är viktigt att utrymmena vädras ordentligt efter behandlingen så att människor eller djur inte tar skada.